

# Digitaler Sendersuchlauf für Samsung Fernsehgeräte

(je nach Geräteausführung kann diese Anleitung geringfügig abweichen)

1. Schalten Sie Ihr Fernsehgerät ein.

Betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die **Menütaste**.



2. Wählen Sie den Menüpunkt „**Sender**“  
(mit einer Satellitenschüssel als Bildsymbol).

Anschließend betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die **Eingabetaste**.



3. Wählen Sie den Menüpunkt „**Autom. Senderspeich.**“.

Anschließend betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die **Eingabetaste**.



4. Ändern Sie den Antennentyp auf „**Kabel**“ und den Sendertyp auf „**Digital**“.

Anschließend wählen Sie den Menüpunkt „**Weiter**“ und betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die **Eingabetaste**.



5. Ändern Sie den Suchlaufmodus auf „**Netzwerk**“.

Anschließend wählen Sie den Menüpunkt „**Suchen**“ und betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die **Eingabetaste**.



6. Nach Beendigung des Suchlaufes betätigen Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste „**Exit**“, um das Menü zu verlassen.

**Damit steht Ihnen die neue Senderliste zur Verfügung.**